

Batteridriven sticksåg 18,0 V

JSB 18.0-EC C

Order number 489.794



Batteridriven sticksåg 18,0 V

- + Elektroniska styrsystemet (EMS) skyddar maskinen, förlänger livslängden och ökar effektiviteten
- + Ny generation borstlösa motorer med hög verknings- och prestandagrad
- + Med uppstartsautomatik, överbelastningsskydd
- + Steglös inställning av såghastigheten med potentiometerhjul med uppstartsautomatik i läge "A"
- + Elektronikbrytare åtkomlig från båda sidor
- + Pendelslag i 4 steg för hög effektivitet
- + Byte av sågblad utan verktyg med snabbspännsystem och utkastningsfunktion
- + Sågbladsstyrning med dubbla rullar för precis, vinkelakt sågning
- + Avtagbart spånbräddskydd, motverkar flisbildning vid sågning samt styr sågbladet
- + Sågbordsinställning för geringssågning upp till 45°, 0-spärr. Kan förskjutas bakåt för sågning intill kanten
- + Stabil fotplatta avtagbar glidsko för skydd av känsliga ytor
- + Utsug Ø 27 mm för ren miljö och bättre sikt
- + Fri sikt över ritsningen med integrerad blåsfunction
- + Perfekt ergonomi med optimalt placerade SoftGrip-ytor
- + Integrerad LED-lampa för optimal belysning av arbetsområdet.
- + Såga bekvämt och vibrationsvänligt.
- + LED-display visar batterikapaciteten
- + FLEX batterisystem: lämpligt för alla FLEX 18,0 V batterier. Leverans utan batteri, snabbbladdare

Tekniska fördelar

Batteri/spänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 Ah
Tomgångsslagtal	0-3500 /min
Slag	26 mm
Pendelrörelsenivåer	4
Varvtalsnivåer	1-5 + A
Svängradie	0-45 °
Max. skärdjup i trä	120 mm
Max. materialtjocklek i stålplåt	8 mm
Storlek (LxBxH)	240 x 77 x 220 mm
Vikt utan batteri	2,1 kg

Standardutrustning

1 glidsko	490.237
1 sexkantsnyckel SW 14	102.229
1 spånskydd, slutet	1 st
1 spånbräddskydd	490.229
1 utsugadapter	490.245